

Viktig information – Skötsel och användning av din vedugn

Hantering och placering

- Ugnen ska **hanteras varsamt** vid flytt och montering.
- Materialet är känsligt och kan ta skada vid felaktig skötsel.
- Ugnen bör stå **under tak** för att skyddas från regn och snö.
- Om ugnen står utomhus bör **ett ventilerat skyddsöverdrag** användas, särskilt under vinterhalvåret.

Obs! Dessa ugnar har sålts till skandinaviska marknaden i över två decennier.

Första uppvärmningen (inkörning)

För att driva ur eventuell bygg- och transportfukt:

1. Tänd en **liten brasa med låg värme** – upprepa 3–4 gånger per dag i 3–4 dagar.
2. Höj temperaturen stegvis:
 - 50 °C → låt svalna
 - 100 °C → låt svalna
 - Fortsätt höja med 50 °C till max 300 °C
3. **Luckan ska alltid stå öppen** under inkörningen.

Vid längre uppehåll

Om ugnen inte har använts på ett tag:

- Gör om inkörningsproceduren dagen innan ny användning.
- Elda **långsamt och stegvis** – detta minskar risken för sprickor.
- **Sprickbildning är normalt** – men bör begränsas genom korrekt uppvärmning.

Inför vinterförvaring

- Kör ugnen varm så den blir **helt torr** innan täckning.
- Täck med ventilerad presenning – **fukt under tät presenning kan skada färg, puts och fog**.
- Risk för **frostsprängning** om fukt finns kvar i ugnen vid minusgrader.

Underhåll & reparation

- **Sprickor är oundvikliga** men bör lagas efter varje säsong, använd reparations kit för stenugnar:
 - För sprickor i puts:
Finns reparations kit att köpa i färgad korkfinish på vår hemsida.
 - För sprickor runt lucka/tegel:
Använd cement från byggvaruhandel.

Notis: En del kunder har isolerat sina ugnar ytterligare för att behålla värme bättre. Vi lämnar dock ingen rekommendation gällande detta.

Ansvarsfördelning

- Kunden ansvarar själv för **skötsel och underhåll** enligt ovan.
- Leverantören tar **inget ansvar** för skador orsakade av felanvändning.